



DOMINAR
THE SPORTS TOURER **400**

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

MANTENIMIENTO PERIÓDICO & TABLA LUBRICACIÓN

Sr. No.	Operación	Servicio	FRECUENCIA RECOMENDADA							Notas
			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	
			Kms	500 km 750 km	4500 km 5000 km	9500 km 10000 km	14500 km 15000 km	19500 km 20000 km	24500 km 25000 km	
1	Lave, limpie y seque muy bien la moto.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Asegúrese de evitar la entrada de agua en el tanque de gasolina, silenciador y partes eléctricas.
2	Aceite y filtro de aceite del motor.*	C,R	R	R	R	R	R	R	R	Use SAE 10W50 "API SL" o JASO "MA2".
3	Cedazo de aceite del motor.	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	Limpieza del cedazo en cada cambio de aceite.
4	Bujías.	CL,A					CL,A		R	Limpieza y ajuste cada 20,000 kms, reemplazar a los 40,000 kms.
5	Elemento filtro de aire.	R					R			Reemplazar cada 20,000 kms. No se requiere limpieza.
6	Filtro de combustible en línea.	R					R			Reemplazar cada 20,000 kms.
7	Tubo de combustible.	C,R					C,R			Reemplace si es necesario.
8	Ajuste (claro) de válvulas.	C,A					C,A			Verifique y ajuste en cada 20,000 kms.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO & TABLA LUBRICACIÓN

Sr. No.	Operación	Servicio	FRECUENCIA RECOMENDADA							Notas
			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	
			Kms 500 km 750 km	4500 km 5000 km	9500 km 10000 km	14500 km 15000 km	19500 km 20000 km	24500 km 25000 km	29500 km 30000 km	
9	Cadena y engrane de tracción.	CL,A	CL,A	CL,A	CL,A	CL,A	CL,A	CL,A	CL,A	Limpiar y lubricar cada 5,000 kms. Cliente debe lubricar con spray cada 500 kms.
10	Tubo de drenado filtro de aire.	CL			CL		CL		CL	Limpiar cada 10,000 kms.
11	Limpieza del barreno del tubo de escape.	CL		CL	CL	CL	CL	CL	CL	
12	Limpieza del tubo de la cámara final.	CL		CL	CL	CL	CL	CL	CL	Limpiar Cámara mofle usando un cepillo limpiado con pincel.
13	Perno Pivote de pedal de freno.	C,L,R	C	C,L,R	C,L,R	C,L,R	C,L,R	C,L,R	C,L,R	Lubricar con grasa AP (grasa multiusos).
14	Frenos, checar indicador de desgaste de balatas.	C,R	C,R	C,R	C,R	R	C,R	C,R	R	Reemplazar balatas cada 15,000 kms.
15	Nivel de líquido de frenos - rellenar / reemplazar.	C,A,R				C,A			R	Use el líquido de frenos recomendado (DOT4) O MAYOR.
16	Frenos de disco: compruebe la funcionalidad, fugas o cualquier otro daño.	C	C	C	C	C	C	C	C	
17	Juego libre de todos los cables.	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	

MANTENIMIENTO PERIÓDICO & TABLA LUBRICACIÓN

Sr. No.	Operación	Servicio	FRECUENCIA RECOMENDADA							Notas
			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	
			500 km 750 km	4500 km 5000 km	9500 km 10000 km	8000 km 10000 km	19500 km 20000 km	24500 km 25000 km	29500 km 30000 km	
18	Arneses de cables y conexiones de batería, enrutamiento de Tirantes y abrazaderas.	C,A,T	C,A,T	C,A,T	C,A,T	C,A,T	C,A,T	C,A,T	C,A,T	
19	Juego / Giro libre del manubrio.	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	Utilice la grasa recomendada.
20	Switch de ignición, limpieza de controles en el manubrio.	C,CL	C,CL	C,CL	C,CL	C,CL	C,CL	C,CL	C,CL	Lubricar con spray WD40.
21	Barra de suspension, baleros y cubrepolvos.	C,CL, L,R			CL, L, L,R		CL, L, L,R		CL, L, L,R	Utilice la grasa recomendada.
22	Perno parador lateral.	CL,L			C,L		C,L		C,L	
23	Apriete de tornillos / tuercas.	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	Consulte la tabla de aplicación de torques.
24	Lubricación general palancas de freno y de embrague.	L	L	L	L	L	L	L	L	

MANTENIMIENTO PERIÓDICO & TABLA LUBRICACIÓN

Sr. No.	Operación	Servicio	FRECUENCIA RECOMENDADA							Notas
			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	
			500 km 750 km	4500 km 5000 km	9500 km 10000 km	14500 km 15000 km	19500 km 20000 km	24500 km 25000 km	29500 km 30000 km	
25	Nivel de refrigerante en tanque de expansión.	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	Agregue mezcla 50:50 de refrigerante listo para usar.
26	Mangueras de radiador daño/abrazaderas/fugas.	C		C	C	C	C	C	C	
27	Aletas de enfriamiento del radiador.	C		C	C	C	C	C	C	Verifique y reemplace si está dañado. Utilice grasa de Lithon o equivalente para lubricación.
28	Horquilla delantera tubo interior y cubrepolvo limpieza.	C,CL	C,CL	C,CL	C,CL	C,CL	C,CL	C,CL	C,CL	Acumulación de polvo y lodo en reten expuesto realizar una limpieza regular para una mejor vida útil del sello interno de la horquilla

INSTRUCCIONES:

* Se recomienda usar solo el aceite recomendado por Bajaj. ** Según el modelo *** Es posible que se requiera una limpieza más frecuente al conducir en un ambiente con polvo.

C: Verificar, A: Ajustar, CL: Limpiar, R: Reemplazar, T: Apretar, L: Lubricar Los siguientes artículos son a cargo del Cliente. Aceite, refrigerante, filtros, todo tipo de grasas, agentes de limpieza, cables, piezas de desgaste, juntas tóricas de goma / sellos / tuberías de aceite, juntas, etc.